



GEBRUIKSAANWIJZING  
INSTRUCTIONS FOR USE

VRIESKAST  
FREEZER

EVV0852WIT  
EVV1432WIT  
EVV0860WIT  
VV855WIT

# Inhoud

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	3
<b>Toestelbeschrijving</b> .....	6
<b>Inleiding</b> .....	7
<b>Ingebruikname</b> .....	8
Voor u het toestel kunt gebruiken .....	8
Instellen van de temperatuur .....	9
<b>Tips</b> .....	10
Bewaartips .....	10
Energietips .....	10
<b>Storingen</b> .....	11
Storingen zelf verhelpen .....	11
<b>Onderhoud</b> .....	12
Ontdooien .....	12
Reinigen .....	12
<b>Installatie</b> .....	13
Wijzigen draairichting van de deur .....	13
Bovenblad verwijderen .....	14
<b>Milieuaspecten</b> .....	15
Afvoeren verpakking en toestel .....	15



This appliance is in accordance with the following EU guidelines:  
2004/108/EC and 2009/125/EC and EC.643/2009 and 2002/96/EC and  
2006/95/EC.

## Algemene veiligheidsvoorschriften



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

## Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

## Algemene veiligheid

- De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, LED, TL-lampen) in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en niet geschikt als kamerverlichting.
- **WAARSCHUWING!** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
  - boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
  - Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen.
- **WAARSCHUWING!** Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- **WAARSCHUWING!** Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- **WAARSCHUWING!** Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

### Montage

- **WAARSCHUWING!** Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.
- Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.
- Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
- De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.
- Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders.
- Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

### Aansluiting op het elektriciteitsnet

- **WAARSCHUWING!** Gevaar voor brand en elektrische schokken.
- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de Servicedienst of een elektrotechnicus om de elektrische onderdelen te wijzigen.
- De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## Gebruik

- **WAARSCHUWING!** Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.
- Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
- Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.
- Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.
- Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.



## Onderhoud en reiniging

- **WAARSCHUWING!** Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.
- Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

## Verwijdering


- **WAARSCHUWING!** Gevaar voor letsel of verstikking.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
- Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
- Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
- Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

## Toestelbeschrijving



EVV0852WIT/VV855WIT

EVV1432WIT



EVV0860WIT

- 1 bediening thermostaat
- 2 vrieslade
- 3 stelvoeten

## Inleiding

Uw nieuwe vrieskast is bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het toestel is geschikt voor het bewaren van levensmiddelen.

De bewaartijden zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen.

Het “Voorlichtingsbureau voor de voeding” in Den Haag kan u informatie verschaffen over het bewaren van levensmiddelen.

In deze handleiding vindt u informatie over de installatie, veiligheid, bediening en onderhoud van uw toestel.

Als u de informatie doorleest, bent u snel op de hoogte van alle mogelijkheden van het toestel.

Bewaar dit boekje. Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn voordeel mee doen.

## Voor u het toestel kunt gebruiken

### Opstellen

Plaats het toestel op een plek waar de omgevingstemperatuur voldoet aan de klimaatklasse waarvoor het toestel ontworpen is. U kunt de klimaatklasse vinden op het typeplaatje. In onderstaande tabel vindt u de klimaatklassen en de bijbehorende omgevingstemperatuur:

SN 10 - 32 °C (koude omgeving)

N 16 - 32 °C (normaal)

ST 16 - 38 °C (semi-tropisch)

T 16 - 43 °C (tropisch)

Het apparaat moet door minimaal twee personen worden verplaatst en geïnstalleerd.

Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt.

Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt.

Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

Zorg voor voldoende ventilatie, houd rondom het toestel minimaal 10 cm ruimte vrij.

Met de stelvoeten kunt u het toestel waterpas zetten.

Laat het toestel nadat het geplaatst is minimaal 3 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

### Reinigen


Maak eerst het interieur schoon en droog. Gebruik voor het schoonmaken een sopje van een neutraal schoonmaakmiddel (allesreiniger of afwasmiddel). Het interieur na het schoonmaken afnemen met schoon water en droogwrijven.

Laat het toestel 1 à 2 uur drogen.

Stel de thermostaat in op de middelste stand. Steek de stekker in het stopcontact. Het toestel koelt nu continu tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

### Afstandshouders (EVV1432WIT)


In het zakje accessoires zijn 2 afstandshouders bijgevoegd. Voor betere koelprestaties dienen deze afstandshouders achter op het toestel te worden aangebracht (zie tekening).





## Instellen van de temperatuur

Draai de termostaat naar de gewenste stand.



Stand `min´ = minimale koeling, warm

Stand `max´ = maximale koeling, koud

Draai de temperatuurregelaar bij voorkeur in de middelste stand.

Wanneer er diepvriesproducten worden bewaard en de lage diepvriestemperaturen zijn gewenst, dan is een stand van de temperatuurregelaar "max" aan te bevelen.

Wilt u de ingevroren levensmiddelen lang bewaren, dan moet de temperatuur minimaal  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  bedragen. Houd er rekening mee dat de temperatuur in de kast afhankelijk is van de omgevingstemperatuur (plaatsing van de kast), het aantal malen dat de kastdeur geopend wordt en de ingevroren levensmiddelen.

Zet de temperatuurregelaar indien nodig op een koudere (= hogere) stand.













## Bewaartips

Koop uitsluitend levensmiddelen in een onbeschadigde verpakking.

Plaats nooit producten te dicht bij elkaar en zorg voor voldoende afstand voor een optimale luchtcirculatie in de koelkast.

Leg diepvrieslevensmiddelen zo snel mogelijk na de aankoop in het vriezer. Zorg ervoor dat ze tijdens het transport niet ontdooien.

In de onderstaande tabel kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden in het vriezer.

Maanden	Voedsel			
<b>6-8</b>				
<b>4-8</b>				
<b>6-12</b>				

## Energietips

### Opstelling

Hoge omgevingstemperaturen beïnvloeden het energieverbruik nadelig. Ook direct zonlicht of andere warmtebronnen in de buurt van de koelkast hebben een ongunstige invloed op het energieverbruik.

Ventilatie-openingen vrijhouden. Afgedekte (vervuilde) openingen geven een hoger energieverbruik. Zorg voor voldoende ruimte rondom de vrieskast zodat een goede ventilatie en luchtstroming rondom de vrieskast mogelijk is.

### Gebruik

- Open de deur van de vrieskast niet vaker dan nodig is. Dat geldt in het bijzonder bij warm en vochtig weer. Zorg er ook voor dat de vrieskast maar zo kort mogelijk open is.
- Draai de thermostaatknop van een hogere op een lagere stand wanneer het gebruik van het apparaat en de omstandigheden dit toelaten.
- Alvorens levensmiddelen in de vrieskast te leggen, moeten deze tot kamertemperatuur worden afgekoeld.
- Rijp of ijslagen doen het stroomgebruik toenemen, verwijder deze daarom regelmatig zodra ze 3-5 mm dik zijn.
- Een verkeerd of niet afdichtend deurrubber kan het stroomverbruik verhogen, daarom moet het tijdig en vakkundig worden vervangen.
- De condensor aan de achterkant van de kast moet altijd schoon en vrij van stof of ongerechtigheden worden gehouden.
- Controleer af en toe of het apparaat voldoende koelt (vrije circulatie van de lucht achter het apparaat).
- Elke instructie uit de hoofdstukken installatie en energiebesparing die niet wordt nageleefd, kan leiden tot een hoger stroomverbruik.

## Storingen zelf verhelpen

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Remedie</b>
Toestel doet niets; lampje brandt niet.	Stekker niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
Temperatuur in koelkast te hoog of te laag.	Thermostaat foutief ingesteld.	Stel de thermostaat goed in.
Water loopt uit de koelkast.	Dooiwaterafvoer verstopt.	Maak de dooiwaterafvoer vrij.
Toestel maakt lawaai.	Onjuiste opstelling levensmiddelen in de koelkast.	Plaats de levensmiddelen op de juiste wijze in de koelkast.
	Er ligt een voorwerp tegen het toestel.	Verplaats het voorwerp.
Verlichting brandt niet.	Lamp defect.	Vervang de lamp.

### **Opmerking:**

Het koelcircuit kan borrelen of expansiegeluiden maken; dat is normaal.

## Ontdooien

Ontdooi de vriezer wanneer de ijslaag een dikte van 5 mm bereikt heeft.

Verwijder het vriesgoed.

Schakel de vriezer uit.

Ontdooi de vriezer.

Maak de vriezer schoon en droog.

Schakel de vriezer weer in.

Plaats het vriesgoed weer in de vriezer als de vriezer op temperatuur is.

U kunt het ontdooien versnellen door een schaal met heet water in de vriezer te plaatsen.

Bewaar het vriesgoed op een koele plaats ingepakt in dekens of kranten.

### Waarschuwing

Verwijder ijsaanslag nooit met scherpe voorwerpen, ontdooisprays, een föhn, een straalkachelletje of iets dergelijks. Dit kan tot onveilige situaties leiden en onherstelbare schade aan het toestel veroorzaken.

## Reinigen

### Waarschuwing

Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact. De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken!

Gebruik voor het schoonmaken een sopje van een neutraal schoonmaakmiddel (allesreiniger of afwasmiddel). Het toestel na het schoonmaken afnemen met schoon water en droogwrijven. Laat het toestel 1 à 2 uur drogen.

Reinig de buitenkant met een zachte doek.

Reinig regelmatig de condensor en ventilatieroosters aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel.

De mantel kunt u eventueel behandelen met een onderhoudsmiddel voor lakken.

### Waarschuwing

Gebruik nooit een stoomreiniger voor het reinigen van de vriezer. Dit is gevaarlijk.

Gebruik niet te veel vocht.

Vermijd het binnendringen van vocht in elektrische componenten.

## Wijzigen draairichting deur


De deur van de koelkast kan aan de rechter- of linkerkant worden geopend. Bij levering wordt de deur van het apparaat aan de linkerkant geopend. Om de openingsrichting te wijzigen moeten de onderstaande instructies worden opgevolgd.

**Opmerking:** alvorens de openingsrichting van de deur om te keren moet het apparaat worden afgekoppeld van de voeding, of moet de voeding worden uitgeschakeld.

1. Verwijder de schroeven (6) terwijl u het bovenpaneel (7) tegen het apparaat blijft houden. Verwijder het bovenpaneel
2. Verwijder de twee schroeven (1) terwijl u het bovenste scharnier (5) (rechterkant) tegen het frame houdt. Verwijder het bovenste scharnier (5).
3. Til de deur op van de pen van het onderste scharnier en leg hem op een niet-krassend oppervlak.
4. Verwijder de twee schroeven (8) terwijl u het onderste scharnier ondersteunt (2). Verwijder het onderste scharnier (2).
5. Verwijder het pootje links voor (4) en verplaats het naar de rechterkant.
6. Alvorens het onderste scharnier (2) weer te plaatsen moet de pen van het scharnier (9) worden verwijderd en moet de richting van het scharnier (2) worden omgekeerd.

Monteer het onderste scharnier (2) terug op de linkerkant, met behulp van de twee schroeven (8).

7. Monteer de scharnierpen (9) in het onderste scharnier (2).
8. Laat de deur op de pen van het onderste scharnier (9) zakken.
9. Monteer, terwijl de deur in gesloten positie is, het bovenste scharnier (5) aan de linkerkant met behulp van de twee schroeven (1). Draai de schroeven (1) pas vast als de deur waterpas is ten opzichte van de ondergrond van het apparaat.
10. Monteer het bovenpaneel weer met de schroeven (6).



## Bovenblad verwijderen


### Stap 1

Verwijder de 2 schroeven op de achterkant van het apparaat.



### Stap 2

Til de plaat aan de achterkant op en verwijder hem uit de voorste bevestigingspunten.



### Stap 3

Verwijder de 10 schroeven op het kunststof frame en het metalen scharnier.




### Stap 4

Verwijder het scharnier en het kunststof frame.



### Stap 5

Terugzetten en het metalen scharnier weer monteren met de 2 schroeven.



## Afvoeren verpakking en toestel

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Voor de verpakking kunnen gebruikt zijn:

- karton
- poly-ethyleenfolie (PE)
- CFK-vrij polystyreen (PS-hard-schuim)

Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren.

Op het typeplaatje is het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht:



Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd, maar naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente moet worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.





## Table of contents

<b>Safety</b> .....	18
<b>Appliance description</b> .....	21
<b>Introduction</b> .....	22
<b>Preparing for use</b> .....	23
Before you can use the appliance .....	23
Setting the temperature .....	24
<b>Tips</b> .....	25
Tips on keeping food .....	25
Energy tips .....	25
<b>Faults</b> .....	26
Trouble shooting .....	26
<b>Maintenance</b> .....	27
Thawing .....	27
Cleaning .....	27
<b>Installation</b> .....	28
Door Swing Reversal .....	28
Remove the top panel .....	29
<b>Environmental aspects</b> .....	30
Disposal of packaging and appliances. . . .	30



This appliance is in accordance with the following EU guidelines:  
 2004/108/EC and 2009/125/EC and  
 EC.643/2009 and 2002/96/EC and  
 2006/95/EC.

## General safety regulations



Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

## Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not let children play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep all packaging away from children.

## General Safety

- The lamp in this household appliance is only suitable for illumination of this appliance. The lamp is not suitable for household room illumination.
- **WARNING!** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments.
- **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING!** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING!** Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- **WARNING!** Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- **WARNING!** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- **WARNING!** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## Installation

- **WARNING!** Only a qualified person must install this appliance.
- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
- Make sure the air can circulate around the appliance.
- Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.
- Do not install the appliance close to radiators or cookers, oven or hobs.
- The rear of the appliance must stand against the wall.
- Do not install the appliance where there is direct sunlight.
- Do not install this appliance in areas that are too humid or too colds, such as the construction appendices, garages or wine cellars.
- When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

## Electrical connection

- **WARNING!** Risk of fire and electrical shock.
- The appliance must be earthed.
- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact the Service or an electrician to change the electrical components.
- The mains cable must stay below the level of the mains plug.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## Use

- **WARNING!** Risk of injury, burns, electrical shock or fire.
- Do not change the specification of this appliance.
- Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.
- Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains isobutene (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.
- If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.



## Care and cleaning

- **WARNING!** Risk of injury or damage to the appliance.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.
- Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.

## Disposal


- **WARNING!** Risk of injury or suffocation.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.
- The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are zoned friendly.
- The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

## Appliance description



EVV0852WIT/VV855WIT

EVV1432WIT



EVV0860WIT

- 1 control panel with thermostat knob
- 2 freezer drawer
- 3 adjustable feet

## Introduction

Your new freezer is intended for household use. The appliance is suitable for keeping food.

The length of time you can keep food depends very much on the quality of the food.

These instructions for use contain information about the installation, safety, control and maintenance of your appliance.

The installation instructions are intended for the installer, who can install the appliance safely for you.

By reading the other information, you will quickly become familiar with all the appliance's features.

Please keep this book safely for future use

## Before you can use the appliance

### Position

Place the appliance in a location where the ambient temperature corresponds to the climate classification for which it is designed. You can find the climate classification on the circuit-diagram-serial-plate. The following table shows this climate classification and its matching ambient temperature:

SN	10 - 32 °C (cold environment)
N	16 - 32 °C (normal)
ST	16 - 38 °C (semi-tropical)
T	16 - 43 °C (tropical)

The appliance must be handled and installed by two or more persons.

Be careful not to damage the floors when moving the appliance.

During installation, make sure the appliance does not damage the power cable.

Make sure that there is sufficient ventilation, leave a space of 10 cm around the appliance.

You can level the appliance using the adjustable feet.

Leave the appliance to stand for at least 3 hours before you insert the plug into the socket.

### Cleaning


First, ensure that the interior is clean and dry. For cleaning, use the suds of a neutral cleansing agent (a general detergent or washing-up liquid). After cleaning, rinse the interior with clean water and rub dry.

Leave the appliance to dry for 1 or 2 hours.

Set the thermostat in the middle position. Insert the plug into the socket. The appliance now cools continuously until the set temperature has been reached.


### Additional step (EVV1432WIT)

There are 2 additional steps in the bag of the instruction manual. In order to get better cooling performance, we suggest you install these 2 steps at the back of your freezer (see illustration).



## Setting the temperature

Turn the thermostat control situated in the control panel in the right position.



Setting 'min' = lowest cooling setting (highest temperature)

Setting 'max' = highest cooling setting (lowest temperature)

### **Recommended temperature setting:**

middle position. If frozen products are stored for a longer period and low temperatures are required the setting "max" is advised.

The temperature should be at least  $-18^{\circ}\text{C}$  if frozen food is stored for a longer period.

### **Remark:**

In determining the correct temperature control setting, below factors have to be considered:

- Room temperature
- How often the door is opened
- How much food is stored
- Position of the appliance













## Tips on keeping food

Only buy food in undamaged packaging.

Never store products too close together and ensure a sufficient distance for optimum air circulation in the refrigerator.

Place deep-frozen food in the freezer as soon as possible after purchase. Make sure that it doesn't defrost during transport.

The table below gives the recommended storage times for frozen fresh foods.

Months	Food
6-8	   
4-8	   
6-12	   

## Energy tips

### Position and arrangement

High ambient temperatures have a negative effect on energy use. Keep the freezer in a position away from direct sunlight or other sources of heat.

Keep ventilation openings free. Clogged (dirty) openings lead to higher use of energy.

### Use

Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, mind to close it as soon as possible.

Turn the thermostat knob from higher to lower setting as soon as possible (depends on how loaded the appliance is, ambient temperature).

Before loading the appliance with fresh food, make sure it was cooled to ambient temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so do clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.

If the gasket is damaged or if it turns out that the sealing is poor, the energy consumption is substantially higher. To restore efficiency, replace the gasket.

The condenser on the rear wall should be always clean, free of dust or any impurities.

Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).

Always consider instructions stated in sections 'Positioning and Energy Saving Tips', otherwise the energy consumption is substantially higher.

## Trouble shooting

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
Appliance is not doing anything; light is not on.	The plug is not in the socket.	Put the plug in the socket.
Temperature in refrigerator is too high or too low.	Thermostat has been set incorrectly.	Set the thermostat correctly.
Water is running out of the refrigerator.	Melt-water drain is blocked.	Clear the melt-water drain.
Appliance is making a noise.	Food has been placed incorrectly in the refrigerator.	Place the food correctly in the refrigerator.
	Object touching the appliance.	Move the object.
Lightning not operational.	Lamp defective.	Replace the bulb (see page 19).

## Thawing

Defrost the freezer when the layer of ice reaches a thickness of 5 mm.

Remove the contents of the freezer.

Switch the freezer off.

Defrost the freezer.

Clean and dry the freezer.

Switch the freezer on again.

When the freezer reaches its correct temperature, replace the freezer's contents.

You can speed up the defrosting process by placing a bowl of hot water in the freezer.

Keep the contents of the freezer in a cool place and wrapped in blankets or newspapers.

### Attention

Never remove the ice with the aid of sharp objects, defrost sprays, a hair-drier, a radiant heater, or the like. This may lead to unsafe situations and may cause irreparable damage to the appliance.

## Cleaning

### Attention

Before cleaning the appliance, disconnect the plug from the wall socket. Never disconnect the plug from the wall socket by pulling on the lead!

For cleaning, use the suds of a neutral cleansing agent (a general detergent or washing-up liquid). After cleaning, rinse the interior with clean water and rub dry. Leave the appliance to dry for 1 or 2 hours.

Clean the outside using a soft cloth.

Periodically clean air vents and the condenser at the rear of the appliance with a vacuum cleaner or a brush.

You may, if you wish, clean the mantle with an enamel cleaner.

### Attention

Never clean the refrigerator with the aid of a steam cleaner. This is dangerous.

Do not use too much moisture.


Avoid any moisture getting into electrical components.

## Door Swing Reversal

The refrigerator has the capability of opening the door from either the left or the right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. To change the opening direction, please follow these instructions.

**Note:** Before reversing the door swing, unplug the appliance from the mains or disconnect the electrical power supply.

1. Remove the screws (6) holding the top panel (7) to the unit. Remove the top panel
2. Remove the two screws (1) holding the top hinge (5) (right side) to the frame. Remove the top hinge (5).
3. Lift the door off the bottom hinge pin and place it on a nonscratching surface.
4. Remove the two screws (8) holding the bottom hinge (2). Remove the bottom hinge (2).
5. Remove the left front leg (4) and transfer it to the right side.
6. Before replacing the bottom hinge (2), remove the hinge pin (9) and reverse the direction of the hinge (2). Reassemble the bottom hinge (2) on the left hand side using the two screws (8).
7. Refit the hinge pin (9) into the bottom hinge (2).
8. Lower the door onto the bottom hinge pin (9).
9. While holding the door in the closed position, reassemble the top hinge (5) on the left hand side using the two screws (1). Do not tighten the screws (1) until the top of the door is level with the counter top.
10. Refit the top panel using the screws (6).



## Remove the top panel


### Step 1

Remove the 2 screws at the back side of the appliance.



### Step 2

Lift the top panel at the backside and remove it.



### Step 3

Remove the 10 screws on the frame and the metal hinge as well.



### Step 4

Remove the frame and the metal hinge.



### Step 5

Reassemble the metal hinge using 2 screws.



## Disposal of packaging and appliance

In the manufacturing of this appliance use has been made of durable materials. The appliance packaging is recyclable. The following may have been used:

- cardboard;
- polythene film (PE);
- CFC-free polystyrene (PS hard foam);

Dispose of these materials in a responsible manner and in accordance with government regulations.

On the data plate is put the symbol of a crossed-out wheeled dustbin.



This means that at the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.



